

## Montageanleitung für Erdungsmuffe Installation instruction for grounding kit

Vor Beginn der Montage ist die Montageanleitung aufmerksam zu lesen und zu beachten. Bei unsachgemäßer Montage ist eine Haftung ausgeschlossen.

Die Montageanleitung ist für qualifiziertes und geschultes Personal verfasst.

### Lieferpaket QGC ¼ bis QGC 2¼:

- 1x Erdungsmuffenkörper inkl. eingelegter, abgedeckter Butyl-Dichtschnur
- 1 x Schraube M6 DIN 912
- 1 x Erdungskabel

**Achtung!** Erdungsmuffe nur an geradem Kabelabschnitt montieren

### Fig. 1a: Vormontierte Erdungsmuffe

**Fig. 1b:** Kabelmantel an der gewünschten Stelle säubern und einen 15 mm Streifen entsisolieren (ggf. unter zur Hilfe-nahme des Abmantelwerkzeuges).

Abdeckpapier von Butyl entfernen

**(A)** Erdungsmuffenkörper ohne Berührungskontakt um das Kabel legen und mittig an der abgemantelten Kabelstelle ausrichten.

**(B)** Erdungsmuffenkörper andrücken

### Fig. 2: Schrauben fest anziehen (6-10 Nm)

Read it carefully before starting work. Any liability or responsibility for the result of improper or unsafe installation is disclaimed.

This construction is written for qualified and experienced personnel.

### QGC ¼ bis QGC 2¼:

- 1 x Grounding kit body incl. Butyl-sealing rope covered
- 1 x Screw M6 DIN 912
- 1 x Grounding wire

**Attention!** Install grounding kit on straight cable run only

### Fig. 1a: Preassembled grounding kit

**Fig. 1b:** Clean the plastic jacket at the desired grounding point and cut out a strip of 15 mm with aid of stripping tool or knife.

Remove covering paper from Butyl

**(A)** Wrap the grounding kit body around the cable without contact to the plastic jacket. Align and center the grounding kit body to the dismantled area.

**(B)** Pressure the grounding kit body

### Fig. 2: Tighten the screw (6-10 Nm)

